



feuertube

S W I S S



Ürünümüz 3 parçadan oluşur.

Ana gövde, cam boru ve şapka. Cam boru yuvarlak halkadan geçirilerek yuvasına yerleştirilir. Üzerine aynı şekilde şapkası takılır. Ana gövde ve şapka üzerinde, camın demir ile temasını önleyen özel yanmaz fitiller bulunur. Bu sayede ürün üzerinde yada taşıma, sürme esnasında camın hasar görmesi engellenmiştir.



Ana gövdede bulunan üst kapaktan pelet doldurulur.

Hazne 3 kg pelet alır ve ortalama 2 saat civarında yanar.



Ürün ile verilen pürmüz çakmak ile camın alt tarafındaki küçük yuvarlak halka çevrilerek yuvadan içeriye pürmüz ile ateşlenir. Yaklaşık 20-30 saniye ateşleme sürmelidir. Yanma haznesinde birkaç tane peletin yanması yeterlidir. Bu ateş 20 dk sonra haznedeki diğer peletleri yakar ve ateş yükselir.



Yanma süresince oluşan kül, ürünün ön tarafında bulunan küllüğe dolar. Oldukça az kül bırakır. 5-6 saatte bir kere boşaltılması yeterlidir.



Ana gövdenin arka tarafında havalandırma menfezi bulunur.

Bu menfez açıkken ateş yükselir ve şapkaya kadar ulaşır. Menfez kapatıldığında ateş yarıya kadar düşer.



Menfezin üst tarafında bir parça daha bulunur.

Bu yanma haznesinin ızgarasıdır. Doldurduğumuz pelet bu ızgaranın üzerinde yanar ve külleri küllüğe düşürür.

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Detaylar



► Pelet doldurmadan önce ızgara yuvasından çıkarılarak boşlukların açık olduğundan emin olunmalı.

► Ürünün içinde pelet varken ızgara çıkarılmamalıdır.

► Ürün yanarken ateş yüksekliği azaldığı durumda, ızgara kulbu çıkarılmadan üzerinde sağa ve sola sallanarak ızgara silinir ve külleri temizlenir, kısa süre sonra ateş tekrar yükselecektir.



► Ürün yanarken üzerine pelet ilave edilerek istenildiği kadar yakılabilir. Sönmeye yakın pelet doldurulduğunda küllerin üzeri örtüldüğünden dolayı duman yapabilir, çakmakla 10 saniye kadar yakmak yeterli olacaktır.

► Ani rüzgardan dolayı ürünün sönmesi durumunda duman çıkacaktır. 1 saniye kadar yakma deliğinden pürmüz tutulursa duman tekrar alevlenir ve yanmaya devam eder.

► Ürün yanarken yada kullanılmadığında yağmurdan ve çığden korunmalı muhafaza edilmelidir.

► Cam temizliğinde yumuşak bir zemin üzerinde yada vileda kovalarında içerisine bolca yağ çözücü, Asperox gibi temizleyiciler sıkılarak ıslak saplı vileda ile birkaç kere silinip suyla durulanır.





feuertube

S W I S S